Guía rápida – Mini cámara retro llavero

Gracias por tu compra en RGMarkt. En 2 minutos tendrás tu mini cámara lista para hacer fotos y vídeos.

Qué incluye

- Mini cámara digital retro con anilla de llavero
- Tarjeta microSD de 32 GB (puede venir ya insertada)
- Cable de carga USB-C
- Cordón para colgarla

Si falta algo, escríbenos a contacto@rgmarkt.com y lo solucionamos.

Botones y partes

Parte	Dónde está	Para qué sirve
Botón de encendido	Arriba	Mantenlo pulsado para encender o apagar
Botón de la cámara (disparador)	Arriba	Hace la foto o empieza y para la grabación; en los menús, confirma
Botón de modo	Detrás, junto a la pantalla	Cambia de modo: vídeo, foto, audio y reproducción
Flecha arriba	Detrás	Cambia el filtro; mantenida, gira la imagen 180°; en reproducción, archivo anterior
Flecha abajo	Detrás	Cambia el filtro; mantenida en foto o vídeo, enciende o apaga la luz de relleno; en reproducción, archivo siguiente
Ranura para tarjeta	Abajo	Tarjeta microSD (TF)
Puerto USB-C	Abajo	Carga y conexión al ordenador
Luz indicadora	Abajo	Roja fija: cargando (se apaga al terminar). Azul: encendida; parpadea mientras graba

Parte	Dónde está	Para qué sirve
Botón de reinicio	Abajo (agujerito)	Si la cámara se bloquea, púlsalo con un objeto fino para apagarla

Primeros pasos

1. **Carga la batería antes del primer uso.** Conecta el cable USB-C a un cargador de móvil o al ordenador. La luz se queda roja mientras carga y se apaga cuando termina.
2. **Comprueba la tarjeta.** Con la cámara apagada, introduce la microSD en la ranura hasta oír un clic. No la saques ni la metas nunca mientras estás grabando, haciendo fotos o viendo archivos.
3. **Enciéndela:** mantén pulsado el botón de encendido. La luz se pone azul.
4. **Apágala:** mantén pulsado otra vez el botón de encendido.

Fotos, vídeo y audio

- **Elegir el modo:** pulsa el botón de modo hasta llegar a vídeo, foto o audio.
- **Hacer una foto:** en modo foto, pulsa el botón de la cámara.
- **Grabar vídeo o audio:** pulsa el botón de la cámara para empezar y otra vez para parar.
- **Filtros retro:** pulsa la flecha arriba o abajo para probar los distintos filtros antes de disparar.
- **Luz de relleno:** en modo foto o vídeo, mantén pulsada la flecha abajo para encenderla o apagarla cuando haya poca luz.
- **Consejo:** sujeta la cámara quieta un segundo después de disparar; al ser tan pequeña, cualquier movimiento se nota.

Ver, borrar y pasar tus fotos

- **Ver en la cámara:** entra en modo reproducción con el botón de modo y usa las flechas para pasar de un archivo a otro.
- **Borrar:** en modo reproducción, mantén pulsado el botón de modo para abrir el menú Eliminar y confirma con el botón de la cámara. Mantén pulsado otra vez el botón de modo para salir.
- **Al ordenador:** conéctala con el cable USB-C. Se enciende sola y la pantalla te da tres opciones:
  - **Almacenamiento:** aparece como un disco en el ordenador para ver y copiar fotos, vídeos y audios.

    - **Cámara web:** la puedes usar en videollamadas.
    - **Modo vídeo:** la cámara funciona con la corriente del ordenador.
- **Con lector de tarjetas:** también puedes sacar la microSD (con la cámara apagada) y abrirla en un lector.

Advertencias de seguridad

Esta cámara lleva una batería de litio integrada. Lee estas advertencias antes de usarla.

- **No es un juguete.** Contiene piezas pequeñas y una batería: mantenla fuera del alcance de niños menores de 3 años.
- **Carga segura:** usa el cable incluido y un cargador de 5 V y 1 A como máximo. No la dejes cargando sin vigilancia durante horas ni sobre superficies que se calienten (cama, sofá).
- **Calor y agua:** no es resistente al agua. No la expongas a la lluvia, al sol directo dentro del coche ni a temperaturas superiores a 45 °C.
- **Batería dañada:** si la cámara se hincha, se calienta mucho o huele a quemado, desconéctala, deja de usarla y escríbenos.
- **No la abras** ni intentes cambiar la batería.
- **Privacidad:** respeta la intimidad de los demás y pide permiso antes de fotografiar o grabar a otras personas.

Cuidados, reciclaje y garantía

- **Limpieza:** limpia la lente con un paño suave y seco. No uses productos químicos.
- **Si no la usas en mucho tiempo:** cárgala al menos una vez cada 3 meses para cuidar la batería.
- **Reciclaje:** no la tires a la basura. Al final de su vida útil, llévala a un punto limpio o a un contenedor de aparatos electrónicos y pilas.
- **Devoluciones:** tienes 14 días desde que la recibes para devolverla si no te convence.
- **Garantía:** tienes la garantía legal de 3 años por falta de conformidad.

¿Dudas o problemas? Escríbenos a contacto@rgmarkt.com o visita rgmarkt.com. Te respondemos lo antes posible.

Vendido por RGMarkt · rgmarkt.com